
### 取扱説明書



### フリッカ測定用センサ

# 電圧センサ シリーズ

**KEW 8325F** 

## ₭ 共立電気計器株式会社

保証書

共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期

間内に通常のお取り扱いで万一故障が生じた場合は、保証規定

年

) - (

製造番号

) - (

月

日)より1カ年間

名 KEW 8325F

により無償で修理いたします。

本書を添付の上、ご依頼ください。

◎保証規定をよくお読みください。

保証期間 ご購入日(

お名前

ご住所 〒

お電話番号(

#### 1. 使用上の注意 (安全に関する注意)

○本製品はIEC 61010:電子測定装置に関する安全規格に準拠し て、設計・製造の上、検査合格をした最良の状態にて出荷され ています。この取扱説明書には、使用される方の危険を避ける ための事項および本製品を損傷させずに長期間良好な状態で使 用していただくための事柄が書かれていますので、お使いにな る前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

#### ▲ 警告

- ●本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理 解してください。
- ●この取扱説明書は、手近な所に大切に保管し、必要なときに いつでも取り出せるようにしてください。
- ●製品本来の使用方法および取扱説明書で指定した使用方法を 守ってください
- ●本書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解の上、 必ず守ってください。

以上の指示を必ず厳守してください。指示に従わないと、怪我 や事故の恐れがあります。

○本製品に表示の ∧ マークは、安全に使用するため取扱説明書 を読む必要性を表わしています。尚、このマークには次の3種 類がありますので、それぞれの内容に注意してお読みください。

△ 危険:この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 亡または重傷を負う危険性が高い内容を示していま

△ 警告:この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示し

△ 注意:この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷 害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発 生が想定される内容を示しています。

#### ↑ 合除

- ●本製品は、AC600V以上対地電位のある回路では、絶対に使
- ●雷が鳴っているときは絶対に使用しないでください。また 使用中であってもただちに測定を中止して、本製品を被測定 物から外してください。
- ●引火性のガスがある場所で測定しないでください。 火花が出て爆発する危険があります。
- ●絶縁されていない導線を測定する場合、測定端子部で被測定 物をショートしないよう注意してください。
- ●本製品や手が濡れている状態では、絶対に使用しないでくだ
- ●出力端子を抜き差しするときは、測定端子部を被測定回路が ら外した状態で行ってください。
- ●測定の際には測定範囲を超える入力を加えないでください ●本製品の使用前あるいは測定結果に対する対策を取る前に、 既知の電源で正常な動作を確認してください。

#### ▲ 警告

- ●本製品を使用しているうちに、本体に亀裂が生じたり金属部 分が露出したときは使用を中止してください
- ●本製品の分解、改造、代用部品の取付けは行わないでくださ
- 修理・調整が必要な場合は、弊社または販売店宛にお送りく
- ●測定中にバリアより上側に触れないでください。感電する可 能性があります。

- ▲ 注意
  ●コードの被覆を損傷させないよう、踏んだり挟んだりしない
- ●出力端子を測定器本体から抜く場合、断線防止のため差込部 分(ケーブル以外)を持って抜いてください。 ●振動や衝撃の多い場所、不安定な場所には設置しないでくだ
- ●センサの設置および測定端子の固定は、測定コードの重みな どにより落下しないよう確実に行ってください。
- ●センサ本体裏面のマグネットに磁気の影響を受けやすいフロ ッピーディスクや磁気カード、パソコンやディスプレイなど を近づけないでください。
- ●高温多湿、結露するような場所および直射日光の当たる場所 に本製品を放置しないでください。
- ●本製品の運搬、取扱いに際しては、振動や落下等の衝撃を避 け、本製品が損傷しないよう注意してください
- ●クリーニングには、研磨剤や有機溶剤を使用しないで中性洗 剤か水に浸した布を使用してください。

矢印の向きに合わせる

#### 安全記号

人体および機器を保護するため、取扱説明書を参照す る必要がある場合に付いています。

二重絶縁または強化絶縁で保護されている機器を示し

交流(AC)を示します。

○測定カテゴリ(過電圧カテゴリ)について安全規格IEC 61010 では測定器の使用場所についての安全レベルを測定カテゴリと いう言葉で規定し、以下のようにCAT. I ~CAT. IV の分類をして います。この数値が大きいほど過渡的なインパルスが大きい電 気環境であることを意味します。CAT.Ⅲで設計された測定器は CAT. II で設計されたものより高いインパルスに耐えることがで


CAT. I:コンセントからトランスなどを経由した2次側の電気回

CAT. II: コンセントに接続する電源コード付機器の1次側の電気

CAT.III:直接配電盤から電気を取込む機器の1次側および分岐部

からコンセントまでの電路 CAT.IV:引込み線から電力量計および1次過電流保護装置(配電

盤)までの電路



#### 2. 特 長

- ●本製品は、KEW6310専用の電圧センサです。
- (最大AC600Vまで測定可能) ●電源品質アナライザ(KEW6310)と組み合わせて使用すること によって、IEC61000-4-15(フリッカメーター機能及び設計仕様
- の規格に規定されているフリッカ測定が可能です。 ●安全規格に適合した安全設計です。 | 女主版僧に廻らした女主成日 くす。 | IEC 61010-1測定カテゴリ(CAT.)||| 600V | IEC 61010-031(手持形プローブに対する要求事項)
- ●差動アンプ内蔵でフローティング電圧の測定も可能です。

#### 3. 仕 様

- ●最大入力電圧
- AC600Vrms、848.4Vpeak ●入力方式
- 差動入力(フローティング電圧測定可能)
- ●出力雷圧 AC600mV/AC600V (出力/入力:1mV/V)
- ●測定節囲及び確度

測定範囲	測定周波数範囲	確 度	
6~600 V	50 / 60Hz	±0.5% rdg±0.1mV	
	40Hz~1kHz	±1.5% rdg±0.2mV	

- ●確度保証温湿度範囲
- 23℃±5℃ 相対湿度85℃以下(結露しないこと) ●使用温湿度範囲
- 相対湿度85℃以下(結露しないこと)
- ●保存温湿度範囲 -20~60℃ 相対湿度85℃以下(結露しないこと) ●電源(出力端子から供給)

- DC: ±(5V±10%)
- ●消費雷流
- 1mA (Typ.) ●入力インピーダンス
- 約3.2MO
- ●出力インピーダンス 約1kO
- ●環境条件
- 高度2000mまで、屋内
- ●適応規格 IEC / EN 61010-1:2001 測定CAT.Ⅲ 600V 汚染度2
- IEC/ EN 61010-031: 2002 EN 61326: 2001(EMC規格)
- , Te/E AC5350V(実効値50/60Hz) / 5秒間 測定端子と本体外装の間 ●絶縁抵抗

保証規定

保証期間中に生じました故障は、以下の場合を除き無償で修理い

1. 取扱説明書によらない不適切な取扱い、使用方法、保管方

2. お買上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常

3. 弊社のサービス担当者以外の改造、修理、オーバーホール

4. 火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生

- 50MΩ以上/1000V 測定端子と本体外装の間 ●外径寸法 重量
- 87(L)×26(W)×17(D)mm (突起部除く)、約135g
- ●V、COM測定ゴード長 約0.9m
- ●出力ケーブル長
- 約1m
- ●出力端子
- MINI DIN 6PIN ●付属品
- 取扱説明書

たします。

法が原因で生じた故障

が原因で生じた故障

5. 傷など外観上の変化

じた故障

な衝撃が加わって生じた故障

6. その他弊社の責任とみなされない故障

7 雷池など消耗品の交換 補充

8. 保証書の提出がない場合

#### 6. アフターサービス

#### 6-1 保証書について

本製品には保証書がついていますので、保証期間中の故障につ いては保証規定をお読みになり、ご利用ください。

保証書には、販売店名・購入日が必要となりますので記入の確 認をお願いします。

記入の無い場合、保証期間中であってもサービスが受けられな い場合があります。

ご購入の際には必ず販売店に記入を依頼し大切に保管してくだ

保証期間は、ご購入日より1ケ年間です。

#### 6-2 修理を依頼される時には

お手数でも不具合の内容、お名前、ご住所、ご連絡先をご記入 の上、本体が損傷しないように梱包し、弊社サービスセンター または販売店までお送りください。

#### 6-3 校正周期について

本製品を正しくご使用いただくため、1年間に1回は定期的に 校正することをおすすめ致します。弊社サービスセンターまた は販売店にお申し付けください。

### 6-4 補修用部品の最低保証期間

この測定器の機能、性能を維持するために必要な補修用部品を

輸送中に破損しないよう、充分な梱包を施して下記サービス センターまたは販売店までお送りください。

〒797 - 0045 愛媛県西予市宇和町坂戸480 共立電気計器株式会社サービスセンタ・ TFI 0894-62-1172 FAX 0894-62-5531

この説明書に記載されている事項を断り無く変更する事があ

製造打ち切り後、5年間保有しています。

### ●修理について●

りますのでご了承ください。

#### ◎ご注意

年 月 日

弊社で故障状態の確認をさせていただき、上記に該当する場合 は有償とさせていただきます。

輸送中に損傷が生じないように梱包を施し、弊社サービスセン ターまたは販売店宛にお送り下さい。

修理内容

担当者

## ◎本保証書は日本国内でのみ有効です。 ◎本保証書の再発行はいたしかねますので、大切に保管し てください 販売店名 共立電気計器株式会社 本 社 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 東京営業所 G03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139 大阪営業所 〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 江坂三昌ビル 6F 206 (6337) 8648 FAX. 06 (6337) 8500




ホームページ http://www.kew-ltd.co.jp

エ・場 宇和島・愛媛

07-08

### 4. 測定方法/各部の名称

- 1 センサ出力端子を電源品質アナライザ(KEW6310)の入力端子 (A1)に接続してください。 ※A1以外の入力端子では測定できません。また、KEW8325Fを2台以上
- 使用した測定はできません。 2 V及びCOM測定端子を被測定導体に接続してください。
- ③ KEW6310の電源を起動し、QUALITY のフリッカ測定を選択して 測定してください。 ※測定方法の詳細はKEW6310の取扱説明書を参照下さい。



## 5. 出力端子 (DINプラグ) ピン配置

- 1:+DC電源ピン(+5V) 2:-DC電源ピン (-5V)
- 3:GNDピン 4:未使用
- 5:出力信号ピン
- 6:センサ識別信号ピン
- (3ピンと6ピン間の抵抗値は20kΩ)
- ※上図は出力端子部からセンサを見たピン配置図です。 接続端子側のピン配置図は、上図とは左右対称になりますのでご

電源供給

92-1935